



MISTRAL: Einstellung der Düsenöffnung  
 Schrauben "A" des MISTRAL leicht lösen.  
 Gewünschtes Spaltmaß einstellen.  
 Schrauben "A" des MISTRAL anziehen.

 <b>ziegener+frick</b> <b>GmbH</b> <b>Schillerstraße 50</b> <b>D-74248 Eilhofen</b> Tel. +49 (0)7134 13992-0 Fax +49 (0)7134 13992-93 www.ziegener-frick.de	Stk./ Pcs.		MISTRAL Stahl (SS2) Einstellung der Düsenöffnung		1 A4		
		Datum				Name	
	Gezeichnet	19.07.2010				Barth T.	
	Kontrolliert						
	Norm						
			MISTRAL SS2				
Technische Änderungen jederzeit vorbehalten !							