



MISTRAL: Einstellung der Düsenöffnung  
 Schrauben "A" des MISTRAL leicht lösen.  
 Gewünschtes Spaltmaß einstellen.  
 Schrauben "A" des MISTRAL anziehen.

	Stk./ Pcs.		Material:	
			Technische Änderungen jederzeit vorbehalten !	
 <b>ziegner+frick</b> <b>GmbH</b> <b>Schillerstraße 50</b> <b>D-74248 Ellhofen</b> www.ziegner-frick.de	Datum	Name	MISTRAL Stahl (SS1D) Einstellung der Düsenöffnung	
	Gezeichnet	08.06.2011		Barth T.
	Kontrolliert			
	Norm			
			MISTRAL SS1D	
			1	
			A4	