



### MISTRAL: Einstellung der Düsenöffnung

Schrauben "A" des MISTRAL leicht lösen.

Schraube "B" öffnet durch einschrauben das Spaltmaß.

Schraube "C" schließt durch einschrauben das Spaltmaß.

Schrauben "A" festschrauben.

Schrauben "A" sichern die Einstellung.

 <b>ziegener+frick</b> <b>GmbH</b> <b>Schillerstraße 50</b> <b>D-74248 Ellhofen</b> Tel. +49 (0)7134 13992-0 Fax +49 (0)7134 13992-93 www.ziegner-frick.de	Stk./ Pcs.		<b>MISTRAL Stahl (SS2L)</b> <b>Einstellung der</b> <b>Düsenöffnung</b>			
		Datum			Name	
	Gezeichnet	20.08.2011			Barth T.	
	Kontrolliert					
	Norm					
			Einstellungsanweisung			
			1			
			A4			
Technische Änderungen jederzeit vorbehalten !						