



MISTRAL: Einstellung der Düsenöffnung
 Schrauben "A" des MISTRAL leicht lösen.
 Gewünschtes Spaltmaß einstellen.
 Schrauben "A" des MISTRAL anziehen.

 ziegener+frick GmbH Schillerstraße 50 D-74248 Eilhofen Tel. +49 (0)7134 13992-0 Fax +49 (0)7134 13992-93 www.ziegener-frick.de	Stk./ Pcs.		MISTRAL Stahl (SS1) Einstellung der Düsenöffnung		1	
						Datum
			Gezeichnet	15.05.2011	Barth T.	MISTRAL SS1
			Kontrolliert			
			Norm			
				Technische Änderungen jederzeit vorbehalten !		
				1 A4		